



Instalação MOLDURA 6.8" E 7" FIAT PUNTO 2008/2012 COM CONTROLE DO AR ANALÓGICO

Códigos: 6253 Black Piano; 6262 Prata.



Material incluso na embalagem:

- 01 - Moldura 7" Punto.**
- 02 - Suportes aparelhos chassi longo.**
- 02 - Suportes MP5.**
- 06 - Parafusos 2,9 x 9,5 mm.**
- 01 - Aro padrão 6.8".**
- 01 - Aeroduto.**
- 01 - Suporte controle ar analógico.**
- 01 - Kit adesivos**

1 - Faça a desmontagem da moldura original retire o aeroduto.

Com auxílio de uma serra lâmina faça o recorte na linha indicada, cortando parte do suporte do controle de ar.





2 - Instale o difusor de ar novo, fixando com os parafusos originais.



3 - Faça instalação na multimídia na moldura. Caso necessite use um ferro de solda quente para alinhar os furos dos aparelhos com o suporte.



4 - Montagem do suporte controle de ar. Retire os parafusos, desloque para trás o conjunto, mantenha os controles na posição inicial afim de facilitar na montagem.



5 - Com auxílio de uma chave de fenda, tire a capa da entrada de ar (1) solte os encaixes na sequência (2 a 6), puxando levemente o suporte original.



6 - Retire o suporte original.



7 - Cole os adesivos no suporte novo.



8 - Com auxílio de uma chave de fenda fina, desencaixe os controles do suporte original, desloque os pinos, mantenha pressionado para baixo o botão do controle. Instale no suporte novo, repasse a vaselina para deixar o giro do controle macio, coloque na posição inicial, item 4.



9 - Instale o suporte no controle do ar, coloque os parafusos originais.



10 - Faça as conexões elétricas e testes. Encaixe a moldura, primeiramente parte inferior encaixando no suporte do controle do ar, posteriormente encaixando os pinos superiores. A moldura encaixa internamente no aeroduto.

