



**Instalação; MOLDURA 9" VW GOL/ SAVEIRO E PARATI G4
(APARELHO CHASSI PEQUENO).**

Códigos; 6176 Grafite; 6175 Preto; 6174 Prata.



Material incluso na embalagem:

01 - Moldura 9" Gol G4.



1 – Para desmontar a moldura original, retire o rádio 1 din e a cinta, nas laterais retire os parafusos, desencaixe a moldura.



2 – Monte na moldura Fiamon os botões.



3 – Instale o aparelho de 9, com chassi reduzido na tela, conforme abaixo, o aparelho não poderá ser do tipo com dissipador alto, podendo ser do tipo chassi 1 DIN.



4 – Faça as conexões elétricas, testes, encaixe a moldura no tabelier.

