



**Instalação: MOLDURA 9" CHINES RENAULT KWID 2017/2022.**

**Códigos; 6186 Preta; 6243 Black Piano.**



**Material incluso na embalagem:**

**01 - Moldura 9" Renault Kwid 2017/2022.**

1 – Retire da moldura original as travas e instale na moldura de 9”.



2 – Retire da moldura original o controle, difusores de ar. Pegue a multimídia e instale na moldura de 9”.



3 – Faça as conexões elétricas, testes, encaixe a moldura no tabelier.

