Instalação: MOLDURA 9" RENAULT KWID 2027>

Códigos; 6378 Black Piano; 6387 Preta.





Materiais inclusos na embalagem:

01 - Capa traseira.

01 - Capa frontal.

02 - Parafusos 4,2 x 13 mm.

A Fiamon recomenda que a instalação seja feita por um instalador profissional qualificado de sua preferência.

1 - Com auxílio de uma espátula plástica solte a capa do difusor de ar.



2 - Solte o painel do controle de ar.



3 - Remova os quatro parafusos de fixação: dois localizados na parte superior e dois na parte inferior.





4 - Retire a capa do painel de instrumentos.



5 - Retire a moldura original do radio.



6 - Retire a gaveta interna, retire os 4 parafusos.



7 – Retire 02 parafusos que serão usados para fixação da capa traseira.



8 - Fixe a multimídia na capa traseira, faça as conexões elétricas e testes, encaixe a capa traseira no painel e fixe os 4 pontos com os parafusos originais.



9 - Coloque a capa frontal e fixe com 02 parafusos 4,2 x 13 mm.





10 - Reinstale a capa do painel de instrumentos, painel do controle de ar, capa do difusor de ar, finalize a instalação.

