

FIAMON®

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Moldura 9" FIAT PALIO FIRE G2 2002 / 2014



Com ar condicionado. 6120 Preta. 6119 Cinza.

Sem ar condicionado 6118 Preta. 6117 Cinza

Material incluso na embalagem:

01 - Moldura 9" Palio G2

02 - Fixadores D E Palio G2

04 - Parafusos panela Philips 2,9 X 16 mm

08 - Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm

01 - Duto de Ar Palio G2.



1 - Com auxílio de uma espátula plástica retire a moldura inferior.



2 - Retire os parafusos e a moldura superior.



3 - Instale na Moldura Fiamon os fixadores D e E com 04 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm.



4 - Retire as travas metálicas da moldura original e instale na moldura Fiamon. Reaperte as travas antes de instalar.



5 - Instale o pisca alerta com 04 - Parafusos panela Philips 2,9 X 16 mm.



6 - Instale o duto de ar do kit com 04 Parafusos panela Philips 2,9 X 9,5 mm.



7 - Instale o aparelho, fixando com os parafusos fornecidos pelo fabricante.



8 - Caso o aparelho seja muito profundo recorte a peça interna, na linha demarcada, detalhe para não cortar onde trava a moldura.



9 - Faça a instalação no carro.

